

Číslo položky: 00 503 00 99

SWS Funk-Manager FM

K přemostění větších bezdrátových tras přenosu mezi bezdrátovým SWS Bus-extendérem a SWS serverem pomocí mřížkové sítě vysílače.

údaje o dodání

- hmotnost: 0,10 kg/kus
- jednotka balení: 1

nutné příslušenství

SWS Server	obj. č.: 00 500 00 99
SWS Bus-zdroj	obj. č.: 00 505 00 99
SWS Bus-Extender Funk BE-F	obj. č.: 00 502 00 99 nebo
SWS Bus-Extender Funk VITUS BE-FV	obj. č.: 00 507 00 99 nebo
Steckerzdroj 9 VDC, 100 - 240 VAC, 50 - 60 Hz	obj. č.: 00 912 00 99 nebo
podomítkový zdroj 9 VDC, 100 - 240 VAC, 50 - 60 Hz	obj. č.: 01 315 00 99 nebo

montážní návod

