


Číslo položky: 00 502 00 99

SWS Bus-Extender Funk BE-F

Modul k propojení Bus-účastníka SWS se serverem SWS bezdrátově. Přenáší data mezi účastníkem SWS a serverem SWS. Při síťovém provozu se vytváří mřížková síť vysílače.



obsah balení

- bezdrátový Bus-extendér BE-F

údaje o dodání

- hmotnost: 0,11 kg/kus
- jednotka balení: 1

nutné příslušenství

SWS Server obj. č.: 00 500 00 99
SWS Bus-zdroj obj. č.: 00 505 00 99

doporučené příslušenství

SWS Funk-Manager FM obj. č.: 00 503 00 99
podomítková přihrádka obj. č.: 77 752 00 99

oznámení