

número de artículo: 00 502 00 99

## SWS Extensor de bus radio BE-F


Módulo para vincular un usuario de bus SWS al servidor AWS a través de una red inalámbrica. Transfiere los datos entre los usuarios de SWS y el servidor SWS. En caso de alimentación a red, se instalará una red inalámbrica de malla.

### Consta de

- Extensor de bus inalámbrico BE-F

### Datos de suministro

- Peso: 0,11 kg/Unidad
- Unidades de embalaje: 1



### Artículos relacionados necesarios

Servidor SWS	Artículo No.: 00 500 00 99
SWS Adaptador alimentación Bus	Artículo No.: 00 505 00 99

### Artículos relacionados recomendados

SWS Administrador de radio FM	Artículo No.: 00 503 00 99
Caja de conexiones oculta	Artículo No.: 77 752 00 99

### una noticia