


Numărul de articol: 00 502 00 99

## SWS Bus-Extender Funk BE-F

Modul pentru interconectarea unui participant la magistrala SWS cu serverul SWS prin radio. Transmite datele între participantul SWS și serverul SWS. La funcționarea cu alimentare de la rețea, se configurează o rețea radio de tip mesh.



### Conținutul ambalajului

- extensie radio pentru magistrală BE-F

### Caracteristici

- Masă: 0,11 kg/bucată
- Unități pachet: 1

### Accesorii necesare

SWS Server	Articolul nr.: 00 500 00 99
Adaptor alimentare SWS Bus	Articolul nr.: 00 505 00 99

### Accesorii recomandate

SWS Funk-Manager FM	Articolul nr.: 00 503 00 99
Doză montaj	Articolul nr.: 77 752 00 99

### o înștiințare

- Vă recomandăm utilizarea senzorului de temperatură SWS corespunzător pentru înregistrarea exactă a temperaturii.